




②運転できるがエラーやアラームが出る場合



③その他の不具合

